

I. リモコンについて

プロジェクターとスクリーンは右図のリモコンにて操作します。
プロジェクターは電源ボタンにてON/OFFが出来ます。
スクリーンは▼ボタンで下降、■ボタンでストップ、
▲ボタンで上昇となります。

プロジェクター電源ボタン



プロジェクター用リモコン



昇降ボタン

スクリーン用リモコン

II. 主電源スイッチについて

映像音響機器の主電源スイッチは右のパネルになります。
電源ON時には明かりが付きまますので、消し忘れに御注意ください。

※プロジェクターとスクリーンのみ使用する場合には、こちらのスイッチを
ONにする必要はありません。



主電源スイッチ
電源OFF時



主電源スイッチ
電源ON時

III. プロジェクター用床接続コンセントについて

各教室の床に下図のコンセントパネルがありますので、投影したいプロジェクター名が記載されているパネルを御利用下さい。

尚、音声に関しては

教師用コンセント … 1か所のみ

生徒用コンセント … 各々のコンセントに1個
設置されています。



プロジェクター用床接続コンセント

(例)

廊下側プロジェクター
教師用PC接続コンセント
(音声付)

※プロジェクターに映像が出ない場合には、リモコンの入力検出ボタンを押して切り替えを行ってください。



IV. 映像音響機器ラック(AVラック)

機器に関しては**操作不要**です。音量の調整が必要な場合に限り、事項のV. 音量調節について を参照ください。

※倉庫内に設置してあるAVラックの各機器の電源ON/OFFボタンはシールの指示通りに常時してください。万が一、動かしてしまった場合には緑色のシールが貼ってある方向、または位置まで戻してください。



映像音響機器ラック(AVラック)

V. 音量調節について

音量調節は、**必ずPCや映像出力側にて(例:Windows Media Player等)**操作願います。

ワイヤレスハンドマイク、タイピンマイクについてはAVラック内の下図の機器(ワイヤレスチューナー)を操作して音量調節をしてください。



ワイヤレスチューナー

※注意事項※

どうしてもスピーカー側にて音量を調節したい場合は右の機器を操作してください。但し、音量を上げ過ぎると音のバランスや機器、スピーカーの破損につながる恐れがありますので、お気を付け下さい。

使用後は、次の方の為に必ず元に御戻し下さい。



パワーアンプ